



PH 20



The Rubber Research Institute of India
• Rubber Board, Kottayam-686 009.



റബർ ക്രോസ് ബ്രിഡ്




മൈക്രോസ്കോപ്പിംഗ്

[ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ ഗവേഷണകേന്ദ്രം, പത്താമുളിവിഭാഗം, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്]

ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ താഴെകിട്ടിയിട്ടുള്ള നാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നു തളിക്കുന്നതു് റബ്ബർ മരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അകാലിക ഇലപൊഴിയിൽഭോഗം തടയുന്നതിന്നു ഒരു അംഗീകൃത രീതിയാണു്. എണ്ണ (സ്റ്റെറായിൻ) യിൽ കലർത്താവുന്ന താഴെകിട്ടിയിട്ടുള്ള നാശിനികൾ (കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറൈഡ്) ഇന്റോ ഗത്തു തടയുന്നതിനു് വളരെ ഹലപ്രദവും അഭയകരവുമാണു്. ഇപ്രകാരം എണ്ണയിൽ കലർത്തിയ കുമ്പിൾ നാശിനി വിതാനങ്ങൾ വഴിയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ച് നിലത്തു നിന്നും തളിക്കാവുന്നതാണു്. വിവിധ തരം യാന്ത്രിക സ്ക്രെയറുകൾ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഷാഡ്ലർ കം സ്ക്രെയർ, ഷാ മൈക്രോ സ്ക്രേ പവർ 400, മൈക്രോൺ 420 എന്നീ സ്ക്രെയറുകൾ മരുന്നു തളിക്കുന്നതിനു് അനുയോജ്യമായി കണ്ടു. ഇവ സ്ക്രെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനു കീഴ്ന്നു ഉായി ചിതറുന്ന മരുന്നു തുണികൾ 60 മുതൽ 80 അടിവരെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ പതിക്കുന്നതാണു്.

ഇവ സ്ക്രെയറുകൾ റബ്ബർ നിരകളുടെ ഇടയിലൂടെ മണിക്കൂറിൽ രണ്ടു മുതൽ മൂന്നുവരെ കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓരോ നിരയിൽ കൂടിയും കൊണ്ടു നോക്കണം മരുന്നു ടിക്കേണ്ടതു്. മണിക്കൂറിൽ മൂന്നു കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സ്ക്രെയറുകൾ കൊണ്ടു നടന്നു് മരുന്നു തളിക്കാതെ നൂക്കിക്കോണ്ടുതാണു്. വേഗത കൂടിയാൽ അന്ധശൃത്തി നുളകുമ്പിൾ നാശിനി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇലകളിൽ പതിക്കുകയില്ല. അതു പോലെതന്നെ വേഗത കൂടിയാൽ കുമ്പിൾ നാശിനി ഹത്തിയേയുന്ന ഉയരം കുറയുകയും മരുന്നു തളിയു-




ടെ ഫലം പൂർണ്ണമായും കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മുരുന്നൂതളിക്കുന്നതിനു 5 മുതൽ 9 ജോലിക്കാർ വരെ ആവശ്യമായി വരും. വസ്തുർകം ഏപ്പയർ, പവർ 400 ഫന്നീ സ്റ്റേയറുകൾ 4 ജോലിക്കാർക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകാം. റൈക്ടോൺ 420 ചുമക്കുന്നതിനു 8 ജോലിക്കാർ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ജോലിക്കാരൻ മരുന്നു കലക്കുന്നതിനും അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടു പോയി നിറക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് മുരുന്നു തളിക്കുന്നതിനു 30 മുതൽ 37 ലീറ്റർ 1:5 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കലത്തിയ കുമ്പിൾ നാശിനി-എണ്ണമിശ്രിതം ആവശ്യമാണ്. 5% വീര്യമുള്ള കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് പൊടിയോ 40% വീര്യമുള്ള ക്വട്ടറോളൈഡോ ഹിക്കാം. അംഗീകാരമുള്ള കുമ്പിൾ നാശിനിയും സ്റ്റെറോയിലും മാത്രമേ സ്റ്റെയിംഗിനു ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

നിശ്ചിത അളവിൽ കുമ്പിൾ നാശിനിയും എണ്ണയും കലത്തിയതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം ഒരു ദിവസം അരിഷിൽ കൂടി അരിയതിനുശേഷം സ്റ്റെറാക്കിൽ നിറയ്ക്കാം. മിശ്രിതത്തിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന കുമ്പു, പൊടിച്ചുതലായവ സ്റ്റേയറിന്റെ ജെറ്റിൽ കുമ്പിൾ നാശിനി പുറത്തേയ്ക്കു വിടുന്ന ചെറുസൂചിയിൽ തടയുന്നതു മൂലം സ്റ്റെയറാതിരിക്കുന്നതിനിടയാകും. ആയതിനാൽ നല്ലതുപോലെ അരിയതിനുശേഷം മാത്രമേ കുമ്പിൾ നാശിനി മിശ്രിതം സ്റ്റെറാക്കിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

അനുരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മുരുന്നു തളിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കാര്യവീശി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുരുന്നു തളിയാൽ അത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുകയില്ല. ആയതിനാൽ കാര്യമുള്ളപ്പോൾ മുരുന്നൂ തളി നിർത്തി വെച്ചോണ്ടുതാണ്. മുരുന്നൂ ഫലപ്രദമെങ്കിലും ഇലകളിൽ പതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന പക്ഷർ വൈസ്വർഗ്ഗവിഭജനം ആണ്. ഇത് സ്റ്റേയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം




4 മുതൽ 5 വരെ ഹെക്ടർ സ്വലത്ത് മരുന്നുതളി കാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രേയരുകൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുകിടരോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. വൻകിടരോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വിചാനം വഴി മരുന്നുതളി കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഇത്തരം സ്ത്രേയരുകൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. അദ്യസ്ക വിദ്യരായ തൊഴിൽ രഹിതർക്കും ഇത്തരം സ്ത്രേയരുകൾ വാങ്ങി കൃഷി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ റബ്ബർ രോഗങ്ങളിൽ മരുന്നുതളി നടത്താവുന്നതാണ്.

സ്ത്രേയരിന്റെ പ്രവർത്തനം

മൈത്രോൺ സ്ത്രേയരുകൾ നാല് സ്ത്രോക്ക് ഫ്രഷിനുകൾക്ക് ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രേയർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിലുള്ള ഓയിൽ ക്ലാസ്സ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും. ഫ്രഷിന്റെ ഓയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഓയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ 3AE 40' ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. പെട്രോൾ അതിനായുള്ള ടാങ്കിൽ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിറയ്ക്കുക. പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കാർബുറേറ്റർ ലേർ ഇടാൻ തുറക്കുക. സ്ത്രേയരുകൾക്ക് 'ആക്റ്റീവേറ്റർ' ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വയ്ക്കുക. കുറയ്ക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന സ്ത്രേയർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ 'ചോക്ക്' ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. മെഷീന്റെ പിൻ ഭാഗത്ത് ഫാഫ്സി ലൂ ഇടലിൽ ഒരു കയർ ചുറ്റിവലിച്ച് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. കയർ ചുറ്റേണ്ട രീതി മെഷീനിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും. 'ചോക്ക്' ഉപയോഗിച്ചാൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ചോക്ക് പതുങ്ങുന്നതുണ്ടാകണം. സാവധാനത്തിൽ ആക്റ്റിവേറ്റർ മുഴുവൻ കൊടുക്കുക. മൈത്രോൻ സ്ത്രേ പവർ 400 -



എന്ന സ്പെയറിന് ആ ക്ലി ലേറ്റർ ഫിഷിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതു സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളും.

സ്പെയർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ മുകൾ ഭാഗത്തു ഫിഷിയിട്ടുള്ള ആറ്റമെന്റർ വളരെ വേഗത്തിൽ കുറങ്ങുന്നതു കാണാം. മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളിലൊക്കെയും ആറ്റമെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന്റെ കുറക്കം സാധ്യമാകുന്നതിലായാൽ തുണികൾ വലുതാവുകയും മേൽക്കോട്ടേയുണ്ടെന്നതിനാൽ കുറക്കം താഴേക്കു പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ആറ്റമെന്റർ ശരിയായി കുറങ്ങുന്നതിന് സ്പെയിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഓരോരുത്തർക്കും അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഒരു ഓയിൽ ക്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് SAE 40 എന്ന ഓയിൽ അതിന്റെ ഓയിംഗു കളിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. മൈക്രോ-സ്പ്രേ പമ്പർ 400 എന്ന സ്പെയറിൽ സിൽ ചെയ്ത ഓയിംഗ് ആയതിനാൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല. സ്പെയിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റമെന്റർ ശരിയായി കുറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

സ്പെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

1. സ്പെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബ്ബിൻ ഓയിൽ നിരപ്പു പരിശോധിച്ചു അടുത്തു നിന്ന് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
2. സ്റ്റാർട്ട് പ്ലഗിൽ കുറിപ്പിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നു കളം അകലും ചുരുണ്ടി വൃത്തിയാക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് പ്ലഗിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അകലം 20 ഗ്രേസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പരിശോധിക്കുക. ഇതിനുള്ള 20 ഗ്രേസ്സ് ലോഹ തകിട്ട് മോട്ടോർ സ്പെയർ പാർട്ടികളിൽ




കിട്ടുന്നതാണ്.

3. സ്റ്റെയിംഗ് നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ ഒരു സ്തലത്ത് സ്ഥിരമായി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല.
• അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ആ സ്തലത്തിന് നേരേ മുകളിലുള്ള ഇലകളിൽ വളരെയധികം കുതിപ്പ് നാശിനി പതിക്കുന്നതിനും തയ്യാലം അവമണങ്ങിപ്പോകുന്നതിനും ഇടയാക്കും. സ്റ്റെയർ ഒരു സ്തലത്ത് സ്ഥിരമായി വയ്ക്കാണ്ടതായി വന്നാൽ കുതിപ്പ് നാശിനിയുടെ ഓപ്പു അടയ്ക്കുവയ്ക്കുക. സ്റ്റെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പു അടയ്ക്കുവയ്ക്കിട്ട് ഏരിയൽ ഫിക്സു നടുക്കു നടുക്കു പോൾ ഇറക്കുക.
4. സ്റ്റെയറുമായി നിർദ്ദിഷ്ട വേഗത്തിൽ മാത്രം നടക്കുക. ഉണിക്കൂറിൽ കൂന്ന് കീലോ മീറ്റർ വേഗതയിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല. നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കഴിവതും ചരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
5. കുതിപ്പ് നാശിനിയും ഫിസ്റ്റയും നിർദ്ദിഷ്ട അനുപാതത്തിൽ കലക്കുക. ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുറ്റിനിറക്കുമ്പോൾ കുതിപ്പ് നാശിനി ചിത്രീതം ഇളക്കിയിട്ട് അരിയരിനു ശേഷം മാത്രം നിറക്കുക.
6. സ്റ്റെയർ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഫിബിൻ മൂൻറാഗത്തായിരിക്കണമെന്നു കാവണ്ണം പിടിക്കുക. കുതിപ്പ് നാശിനി ഫിബിൻ മീറ്റർ വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുതിപ്പ് നാശിനി സ്റ്റെയറിന്റെ പുറത്തും കോർബറേറ്ററിലും വീഴാൻ ഇടയായാൽ അത് തുടയ്ക്കു വൃത്തിയാക്കുക.
7. സ്റ്റെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിബിൻ മൂപ്പുവൻ വേഗത്തിൽ നടത്തുക. ആദ്യത്തെ ഗതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കുതിപ്പ് നാശിനി ഉയരത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനും ഇത് നന്ദവശ്യമാണ്.
8. ഗതകരിയായി കാറ്റുത്തപ്പോഴും മഴയ്ക്കുത്തപ്പോഴും സ്റ്റെയർ ചെച്ചാതിരിക്കുക.
9. ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റെയിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ ശരിയായി തുടയ്ക്കു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം

ശ്ലേഷമെഴുത്ത് കുഴലു കളും നോസിലും പൂത്തിയാക്കി
വെക്കുക.


10. ഓരോ വർഷവും ശ്ലേഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു ശ്ലേഷിന്റെ
ഭാഗങ്ങൾ അഴിയു പൂത്തിയാക്കി അമ്പലമുഖം ഭാഗം
• അതിൽ എണ്ണയിട്ട്, പെ ഭാഗം ചോർത്തി സൂക്ഷിക്കുക.





ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം

ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം	കാരണങ്ങൾ	വിവരണങ്ങൾ
1. ഉയ്യേയൻ സ്വർഗ്ഗാദിനേയം	(1) (a) ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (b) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (c) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം	(1) (a) ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (b) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (c) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം
2. ഉയ്യേയൻ സ്വർഗ്ഗാദിനേയം	(1) (a) ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (b) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (c) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം	(1) (a) ഉയ്യേയനിരണാദിനേയം വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (b) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം (c) വേദാന്തരം വേദാന്തരം വേദാന്തരം



3. ആയിരം നാഥിനി പൂതാളിമലയ്ക്കു ചേരുന്ന
നാലു കീഴും ഭെട്ടു ചെറിയൊണ്ണു കളായി
താലോട്ടു ചെയ്യുന്നു.

4. ഐഞ്ചിനിൽ നിന്ന് അഡം ഓടുന്നു.
 5. മി. ഗ്രേം വിജ്ഞാപനം.

(2) പ ലിക്സിന് മികച്ചിപോലു കൂട
 മിക്സിനോടുകൂടിയ

3. സൂര്യ ഉദയനദി കരീക്കൂലി പ്രദേശത്തിൽ

4. മെമ്പർമാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

(c) കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കണം.

[illegible]

4. ചുടൻ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും.